



Caja Fuerte

Modelo Bermuda - D

Caja Fuerte

Modelo Bermuda -D



Descripción

- Cuerpo Exterior lamina de acero A36 Cal. 14
- Puerta Acero A36 Cal. 10
- Cerradura Digital de combinación de 6 dígitos.
- Manija tipo Pomo
- Puerta C/Vista en acero Inoxidable
- Entrepaño Interior de dos posiciones
- 2 Pasadores Cromados de 5/8 Frontales

Cuenta con Machiembrado el cual consta de un ángulo de acero a lo largo de la puerta por el lado de las bisagras que embona en su interior con el marco rígido cuando está cerrada, esto para evitar su apertura aun cuando las bisagras sean cortadas
El producto cuenta con un acabado primario de pintura epóxica anticorrosiva en terminado liso y una capa final de pintura epóxica anticorrosiva en acabado texturizado.

| Concepto | Características | Especificaciones |
|-------------|-----------------|--|
| Dimensiones | Medidas | Exteriores ALTO 55 CM ANCHO 36 CM FONDO 45 CM. |
| | | Interiores ALTO 54 CM ANCHO 35 CM FONDO 40 CM. |
| | Peso | Total caja 30.00 kg |
| Composición | Caja Fuerte | Pasadores CROMADOS CALIBRE 5/8". |
| | | Puerta ACERO AL CARBON CAL 10. |
| | Mueble interior | Entrepaño CALIBRE 16 FIJO CON DOS POSICIONES |
| | | Cuerpo CALIBRE 14 |



Cuidados o riesgos de accidentes al usarlo de forma incorrecta

Tenga la precaución necesaria para operar el equipo. Ignorar el uso correcto de éste puede generar riesgos para la salud como golpes, machucones, hematomas, contusiones o fracturas.

En caso de contusiones leves o pequeñas se recomienda aplicar un poco de hielo en el área lesionada inmediatamente para reducir la inflamación y disminuir la decoloración negra-azulada del hematoma. Se pueden alternar compresas frías con compresas calientes en las próximas 48 horas. Aunque el hematoma puede reducirse con este método, es posible que la decoloración continúe visible.

En caso de contusiones severas o fracturas acuda a su médico.

